

Dual Infinite Switch kits #903097-9010, #903097-9020, #903097-9030, #903097-9040, #903097-9050

Those kits contain:

	903097-9010	903097-9020	903097-9030	903097-9040	903097-9050
Dual Infinite Switch	318191027	318191028	318191026	318191004	318191003
Y Terminal	73222-1350	73222-1350	73222-1350	73222-1350	73222-1350
Instructions Sheet	318205030	318205030	318205030	318205030	318205030

Instructions:

IMPORTANT: Appliance must be unplugged before servicing.

1. Remove the jumper located between P2 & S1.
2. Disconnect wire from «S2» (indicator light).
3. Unplug wire from «4» (inner element).
4. Install «Y» Terminal (73222-1350- AMP 61765-2).
5. Reconnect Indicator light and inner element wires on to this «Y» terminal.

Nécessaires de remplacement de l'interrupteur double #903097-9010, #903097-9020, #903097-9030, #903097-9040, #903097-9050

Ces nécessaires comprennent:

	903097-9010	903097-9020	903097-9030	903097-9040	903097-9050
Interrupteur double	318191027	318191028	318191026	318191004	318191003
Cosse en Y	73222-1350	73222-1350	73222-1350	73222-1350	73222-1350
Feuille d'instructions	318205030	318205030	318205030	318205030	318205030

Instructions:

IMPORTANT: Débranchez l'appareil avant de faire la réparation.

1. Enlevez le cavalier situé entre P2 & S1.
2. Débranchez le fil de «S2» (lampe témoin).
3. Débranchez le fil de «4» (élément intérieur).
4. Installez la cosse en «Y» (73222-1350- AMP 61765-2).
5. Branchez les fils de la lampe témoin et de l'élément intérieur à la cosse en «Y».

