

# IMPORTANT

Cet ensemble contient (2) gâches de porte et divers loquets de porte. Certaines sècheuses peuvent utiliser plus de (1) loquet. Noter les chiffres gravés sur les loquets et/ou la couleur de l'acier à ressorts, 20 (jaune), 22 (bleu) ou 25 (vert). Apparier le chiffre et/ou la couleur du loquet à remplacer avec le loquet fourni dans l'ensemble. Si le loquet que vous remplacez est marqué du chiffre 18 ou est de couleur argent, utiliser le loquet marqué du chiffre 20 (jaune) pour le remplacement. Les (2) gâches de porte contenues dans l'ensemble sont identiques. Veuillez remplacer la/les gâche(s) de porte par le chiffre approprié sur les gâches de porte utilisées pour cette réparation.

S'il est impossible d'apparier le chiffre sur les gâches, apparier le(s) loquet(s) comme suit:

1. Si la sècheuse comporte un loquet et n'est pas un centre de buanderie large de 27" ou une paire commerciale superposée, utiliser le loquet marqué du chiffre 20 (jaune) pour le remplacement. S'il s'agit d'un centre de buanderie de 27" ou d'une paire commerciale superposée, utiliser le loquet marqué du chiffre 25 (vert) pour le remplacement.
2. Si la sècheuse comporte 2 loquets, utiliser le loquet marqué du chiffre 22 (bleu) sur la partie supérieure et le loquet marqué du chiffre 20 (jaune) sur la partie inférieure.