

Installation Instructions for Drawer Glides

Kit Contents:

- 1 Instruction Sheet
- 2 Rear Drawer Glides (W10674708)
- 2 Front Drawer Glides (W10317898)
- 2 Front Drawer Glides (W10674705)

1. Remove the drawer and the old drawer glides, discard the old drawer glides.
2. Install the new rear drawer glides.

NOTE: The new rear drawer glides (W10674708) will be used on all models.

3. For the front drawer glides, check the front of the stove to see if there are two holes for mounting the drawer glides W10674705. See Figure 1.

NOTE: If the stove does not have the holes you will need to use drawer glides W10317898.




FIGURE 1

©Whirlpool Corporation 2014
(All Rights Reserved)

Instruction Sheet W10763669 Rev. A 11/14

— 1 —

Instructions d'installation des glissières de tiroir

Contenu de la trousse :

- 1 fiche d'instructions
- 2 glissières de tiroir arrière (W10674708)
- 2 glissières de tiroir avant (W10317898)
- 2 glissières de tiroir avant (W10674705)

1. Retirer le tiroir; démonter les anciennes glissières de tiroir et les mettre au rebut.
2. Installer les glissières de tiroir neuves.

REMARQUE : Les nouvelles glissières de tiroir arrière (W10674708) sont compatibles avec tous les modèles.

3. Pour les glissières de tiroir avant, vérifier à l'avant du four s'il existe deux orifices pour le montage des glissières de tiroir W10674705. Voir la Figure 1.

REMARQUE : Si le four est dépourvu de ces trous, il convient d'utiliser les glissières de tiroir W10317898.




FIGURE 1

©Whirlpool Corporation 2014
(Tous droits réservés)

Fiche d'instructions W10763669 Rev. A 11/14

— 2 —