

Installation Instructions

for Installation of Pressure Hose to ACU Pressure Sensor

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

1. Unplug washer or disconnect power before servicing.
2. The Appliance Control Unit (ACU) service replacement part should have a nylon washer pre-installed on the pressure sensor fitting. See *Figure 1*.




FIGURE 1

NOTE: The nylon washer is necessary to prevent the pressure hose from being inserted too far which could stretch the end of the hose and cause an air leak that may lead to malfunction. Should the nylon washer become lost or if it is missing from the ACU, it is available as P/N W10739332.

3. Replace ACU, press the pressure hose onto the pressure sensor fitting until it rests against the washer. See *Figure 1*.
4. Replace all parts and panels.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.
Do not remove ground prong.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

5. Plug in washer or reconnect power.

Instructions d'installation

du tuyau souple sur le capteur de pression du module de commande de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique avant toute intervention sur l'appareil.
2. Le module de commande de l'appareil (ACU), en tant que pièce de rechange, doit posséder une rondelle en nylon sur le raccord du capteur de pression. Voir la *Figure 1*.




FIGURE 1

REMARQUE : La rondelle de nylon est nécessaire pour éviter d'introduire le tuyau de pression souple trop loin dans le raccord, ce qui pourrait provoquer une tension excessive à son extrémité et causer une fuite source de dysfonctionnement. Si la rondelle en nylon est perdue ou absente du module ACU, elle est disponible sous la référence W10739332.

3. Remplacer le module ACU et introduire le tuyau de pression souple sur le raccord du capteur de pression jusqu'à ce qu'il soit en contact contre la rondelle. Voir la *Figure 1*.
4. Réinstaller l'ensemble des pièces et panneaux.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

5. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.

Fiche d'instructions W10744920 Rév. A 11/14

Instruction Sheet for Calibration of the Hermey ACU

NOTE: Running the CLEAN WASHER CYCLE will also calibrate the washer.

A. ENTER SERVICE DIAGNOSTIC MODE:

1. Be sure the washer is in standby mode (plugged in with all indicators off).
2. Select any three (3) buttons (except **POWER**) and follow the steps below, using the same buttons (remember the buttons and the order that the buttons were pressed):

Within 8 seconds,

- Press and Release the **1st** selected button,
 - Press and Release the **2nd** selected button,
 - Press and Release the **3rd** selected button;
 - Repeat this 3 button sequence 2 more times.
3. If this test mode has been entered successfully, all indicators on the console will be illuminated for 5 seconds with "888" showing in the three-digit display and a tone will sound. If there are no saved fault codes, all indicators on the console will momentarily turn off, and then only the seven segment display will come back on and display "888". Upon entry to Service Diagnostic mode, all cycles and options reset to factory default.

NOTE: The Service Diagnostic mode will time out after 5–10 minutes of user inactivity, or shut down if AC power is removed from the washer.

B. ENTER SERVICE TEST MODE:

1. The Service Diagnostic Mode must be activated before entering Service Test Mode; see procedure to the left.

NOTE: If, at any point, the user presses the **POWER** button during Service Test Mode, the washer exits to standby mode.

Active Fault Code Display in Service Test Mode

2. If the display begins flashing while in Service Test Mode, it is displaying an active fault code. Active fault codes are codes that are currently detected. Only one active fault code can be displayed at a time.

Entry Procedure

3. To enter Service Test Mode, press and release the **2nd** button used to activate the Service Diagnostic mode.

Successful Entry

4. All LEDs turn off except the **POWER** button indicator and the **START** button indicator begins to flash.

C. SELECT SERVICE CALIBRATION:

1. To scroll through the various Service Diagnostics options, use the **Soil Level** and **Temperature** buttons. **Soil Level** will increment through the available options and **Temperature** will decrement through the available options.
2. The Estimated Time Remaining (ETR) display will indicate the current selected Service Diagnostic option.
3. Scroll through the options until "052" is shown on the ETR display.
4. Once "052" is shown on the ETR display, press and hold the **START** button for a second to begin the calibration.
5. Upon completion, the ETR display will read "000".

Fiche d'instructions pour l'étalonnage du module de commande Hermey

REMARQUE : La laveuse peut également être étalonnée en lançant le PROGRAMME CLEAN WASHER (nettoyage de la laveuse).

A. ENTRER DANS LE MODE DE DIAGNOSTIC :

1. S'assurer que la laveuse est en mode de veille (branchée avec tous les témoins désactivés).
2. Sélectionner n'importe lequel des trois (3) boutons (à l'exception de **POWER** [mise en route]) et suivre les étapes ci-dessous, en utilisant les mêmes boutons (souvenez-vous des boutons et de l'ordre dans lequel vous avez appuyé sur les boutons) :

Dans les 8 secondes,

- Appuyer et relâcher le **1er** bouton sélectionné,
 - Appuyer et relâcher le **2e** bouton sélectionné,
 - Appuyer et relâcher le **3e** bouton sélectionné,
 - Répéter cette séquence de 3 boutons 2 fois de plus.
3. Si le passage au mode de test a été réussi, tous les témoins de la console s'illuminent pendant 5 secondes, l'afficheur indique "888" dans le champ à 3 caractères et un signal sonore retentit. Si aucun code d'anomalie n'a été enregistré, tous les témoins de la console s'éteignent momentanément, puis seul l'afficheur à sept segments se rallume et affiche "888". À l'entrée dans le mode de diagnostic, tous les réglages de programmes et d'options sont réinitialisés au paramétrage usine.

REMARQUE : Le mode de diagnostic de service s'interrompt après 5 à 10 minutes d'inactivité de l'utilisateur, ou s'arrête si l'alimentation électrique CA est débranchée de la laveuse.

B. ENTRER DANS LE MODE DE TEST DE SERVICE :

1. Le mode diagnostic de service doit être activé avant d'entrer dans le mode de test de service; voir la procédure sur la gauche.

REMARQUE : Si, à n'importe quel moment, l'utilisateur appuie le bouton **POWER** (mise en route) ou ouvre la porte durant le mode de test de service, la laveuse passe en mode veille.

Affichage du code d'anomalie actif durant le mode de test de service

2. Si l'afficheur commence à clignoter durant le mode de test de service, cela veut dire qu'il affiche un code d'anomalie actif. Les codes d'anomalie actifs sont des codes qui sont présentement détectés. Un seul code d'anomalie actif peut être affiché à la fois.

Procédure d'entrée

3. Pour entrer en mode de test de service, appuyer et relâcher le **2e** bouton utilisé pour activer le mode de diagnostic de service.

Réussite de l'accès

4. Toutes les ampoules DEL s'éteignent à l'exception de **POWER** (mise en route) et le témoin du bouton **START** (démarrage) commence à clignoter.

C. SÉLECTIONNER L'ÉTALONNAGE DE SERVICE :

1. Pour faire défiler les différentes options de service de diagnostic, appuyer sur les boutons **Soil Level** (niveau de saleté) et **Temperature** (température). **Soil Level** (niveau de saleté) fait avancer les options disponibles, et **Temperature** (température) les fait reculer.
2. L'affichage de la durée résiduelle estimée indique l'option de diagnostic de service sélectionnée.
3. Faire défiler les options jusqu'à ce que "**052**" apparaisse sur l'affichage de la durée résiduelle.
4. Une fois que "**052**" apparaît sur l'affichage de la durée résiduelle, appuyer sans relâcher sur le bouton **START** (démarrage) pendant une seconde pour lancer l'étalonnage.
5. Une fois terminé, l'affichage de la durée résiduelle indique "**000**".